


Kurzanleitung für Extron- Mediensteuerungen in den Räumen

J32/102, JK28/112, KL32/123

Im Schlüsselkasten ist der Transponder zum öffnen des Pultes. Den Zahlencode erhalten Sie vom Fachbereich Phil/Geist (030) 838 72404



Startbildschirm

Startet die Medientechnik



Hier drücken, um die Anlage zu starten.

Seminarraum JK 28/112


Hilfe-Knopf

?

05.02.2026 - 11:22

Hilfe

Kontaktinformationen
für Hilfe (auch unter
(030)838-77700)



Home-Bildschirm

Quellen auswählen



Vorschaubildschirm Quelle anzeigen

Quelle auf Beamer routen

Mikrofone und Medienton



Mikrofone und Medienton




Medienton steuern

Abhörlautsprecher steuern

Medienton ein/aus

Mikro Stummschaltung (Rot = aus)

Projektor




2. Ein/ Aus/ Schwarzbild

1. Projektor


Videokonferenz (Webex)




Videokonferenz (Webex)




Videokonferenz (Webex)




Videokonferenz (Webex)



Videokonferenz (Webex)




Videokonferenz (Webex)



Webex nach der Veranstaltung beenden

Medientechnik abschalten



Zum Ende legen Sie die Mikrofone wieder in die Ladevorrichtungen, schließen das Pult ab und legen den Transponder in den Schlüsselkasten zurück.